



EW-D Frequency range R1-6

520.000 - 576.000 MHz

SENNHEISER

US TV Channel	Ch. 22 (518-524 MHz)	Ch. 23 (524-530 MHz)	Ch. 24 (530-536 MHz)	Ch. 25 (536-542 MHz)	Ch. 26 (542-548 MHz)	Ch. 27 (548-554 MHz)	Ch. 28 (554-560 MHz)	Ch. 29 (560-566 MHz)	Ch. 30 (566-572 MHz)	Ch. 31 (572-578 MHz)
EBU TV Channel	Ch. 27 (518-526 MHz)	Ch. 28 (526-534 MHz)	Ch. 29 (534-542 MHz)	Ch. 30 (542-550 MHz)	Ch. 31 (550-558 MHz)	Ch. 32 (558-566 MHz)	Ch. 33 (566-574 MHz)	Ch. 34 (574-582 MHz)		

Channel	Frequency
1	520.000
2	520.600
3	521.200
4	521.800
5	522.400
6	523.000
7	523.600
8	524.200
9	524.800
10	525.400
11	526.000
12	526.600
13	527.200
14	527.800
15	528.400
16	529.000
17	529.600
18	530.200
19	530.800
20	531.400

Channel	Frequency
21	532.000
22	532.600
23	533.200
24	533.800
25	534.400
26	535.000
27	535.600
28	536.200
29	536.800
30	537.400
31	538.000
32	538.600
33	539.200
34	539.800
35	540.400
36	541.000
37	541.600
38	542.200
39	542.800
40	543.400

Channel	Frequency
41	544.000
42	544.600
43	545.200
44	545.800
45	546.400
46	547.000
47	547.600
48	548.200
49	548.800
50	549.400
51	550.000
52	550.600
53	551.200
54	551.800
55	552.400
56	553.000
57	553.600
58	554.200
59	554.800
60	555.400

Channel	Frequency
61	556.000
62	556.600
63	557.200
64	557.800
65	558.400
66	559.000
67	559.600
68	560.200
69	560.800
70	561.400
71	562.000
72	562.600
73	563.200
74	563.800
75	564.400
76	565.000
77	565.600
78	566.200
79	566.800
80	567.400

Channel	Frequency
81	568.000
82	568.600
83	569.200
84	569.800
85	570.400
86	571.000
87	571.600
88	572.200
89	572.800
90	573.400
91	574.000
92	574.600
93	575.200
94	575.800



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
For further details see www.sennheiser.com/sifa

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.
Weitere Infos finden Sie unter www.sennheiser.com/sifa