



EW-D Frequency range S7-10

662.000 - 693.800 MHz

SENNHEISER

US TV Channel	Ch. 46 (662-668 MHz)	Ch. 47 (668-674 MHz)	Ch. 48 (674-680 MHz)	Ch. 49 (680-686 MHz)	Ch. 50 (686-692 MHz)	Ch. 51 (692-698 MHz)				
EBU TV Channel	Ch. 45 (662-670 MHz)	Ch. 46 (670-678 MHz)	Ch. 47 (678-686 MHz)	Ch. 48 (686-694 MHz)						

Channel	Frequency
1	662.200
2	662.800
3	663.400
4	664.000
5	664.600
6	665.200
7	665.800
8	666.400
9	667.000
10	667.600
11	668.200
12	668.800
13	669.400
14	670.000
15	670.600
16	671.200
17	671.800
18	672.400
19	673.000
20	673.600

Channel	Frequency
21	674.200
22	674.800
23	675.400
24	676.000
25	676.600
26	677.200
27	677.800
28	678.400
29	679.000
30	679.600
31	680.200
32	680.800
33	681.400
34	682.000
35	682.600
36	683.200
37	683.800
38	684.400
39	685.000
40	685.600

Channel	Frequency
41	686.200
42	686.800
43	687.400
44	688.000
45	688.600
46	689.200
47	689.800
48	690.400
49	691.000
50	691.600
51	692.200
52	692.800
53	693.400

Channel	Frequency

Channel	Frequency



Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
For further details see www.sennheiser.com/sifa

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.
Weitere Infos finden Sie unter www.sennheiser.com/sifa