SpeechLine
Digital Wireless

Model: CHG 2W
Model: SL Tablestand 133-S DW
Model: SL Tablestand 153-S DW
Model: SL Boundary 114-S DW

Turvallisuusohjeita
Wskazówki bezpieczeństwa
Υποδείξεις ασφαλείας
Güvenlik bilgileri
Инструкция по безопасности
安全提示
安全に関する注意事項
안전 지침

SENNHEISER

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany, Publ. 07/21, 571388/A04

FI

## Tärkeitä turvallisuusohjeita

1. Lue nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje.
2. Säilytä nämä turvallisuusohjeet ja tuotteen käyttöohje vastaisen käytön varalle. Jos luovutat tuotteen muiden henkilöiden käyttöön, luovuta myös sekä nämä turvallisuusohjeet että käyttöohje tuotteen mukana.
3. Noudata kaikkia varoituksia.
4. Noudata kaikkia ohjeita.
5. Älä käytä tuotetta veden läheisyydessä.
6. Erota toute aine sähköverkosta, ennen kuin aloitat tuotteen puhdistuksen. Puhdista tuote ainoastaan kuivalla ja pehmeällä liinalla.
7. Älä peitä tuuletusaukkoja. Tuote on sijoitettava paikalleen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
8. Älä sijoita tuotetta lämmönlähteiden läheisyyteen. Tällaisia lämmönlähteitä voivat olla lämppöpatteritt, uunit tai muut lämpöä tuottavat laitteet (esimerkiksi vahvistimet).
9. Yhdistä tuote ainoastaan sellaisiin virtalähteisiin, jotka vastaavat luvussa "Tekniset tiedot" ja verkkopistokkeessa ilmoitettuja tietoja.
10. Huolehdi siitä, että kukaan ei voi astua verkkokaapelin päälle. Varmista myös, että kaapeli ei jää puristuksiin, varsinkaan verkkopistokkeen ja pistorasian kohdalta tai tuotteessa olevan kaapelin ulostuloaukon kohdalta.
11. Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisätuotteita/varusteosia.
12. Käytä tuotetta ainoastaan valmistajan suosittelemien tai tuotteen mukana myytävien vaunujen, hyllyjen, jalustojen, pidikkeiden tai pöytien yhteydessä. Jos tuote on sijoitettu vaunuun, siirrä vaunua erittäin varovasti, jotta loukkaantuminen ja vaunun kaatuminen on mahdollista välttää.
13. Irrota verkkolaite pistorasiasta
- tuotteen erottamiseksi sähköverkosta,
- ukonilman noustessa,
- tuotteen jäädessä pitkäksi aikaa käyttämättömäksi.
14. Jätä kaikki kunnostustyöt tehtävään pätevän huoltohenkilöstön suorittettaviksi. Tuote on korjattava aina, kun tuote on vaurioitunut. Vaurioitumisella tarkoitetaan tässä myös esimerkiksi verkkokaapelin vaurioitumista, nesteiden tai esineiden kulkeutumista tuotteen sisään, tuotteen altistumista sateelle tai kosteudelle, tuotteen toimimista virheellisesti tai tuotteen putoamisesta aiheutuvia vaurioita.
15. Älytä vain tuotteen mukana toimitettua verkkolaitetta.
16. VAROITUS: Älä altista tuotetta roiskuvalle tai tippuvalle vedelle. Älä sijoita vedellä täytettyjä esineitä, kuten kukkamaljakoita, tuotteiden päälle. Seurauksena voi olla muutoin tulipalo tai sähköisku.
17. Tuotteita ei saa sijoittaa herkästi vahingoittuville pinnoille käytettäessä toimituksen sisältyviä laitejalkoja. Pinnat voivat värjäytyä joutuessaan kosketuksiin laitejalkojen muovimateriaalin kanssa.
18. Verkkolaitteen osalta on noudatettava seuraavia ohjeita:
- verkkolaitteen on oltava moitteettomassa kunnossa ja helposti saavutettavissa,
- verkkolaitteen tulee olla yhdistetty ohjeiden mukaisesti seinäpistorasiaan,
- verkkolaitetta saa käyttää ainoastaan sallitulla lämpötila-alueella,
- verkkolaitetta ei saa peittää eikä myöskään jättää pitkäksi aikaa suoraan auringonpaisteeseen. Muutoin laitteen sisälle kerääntyy liikaa lämpöä.

## Ylikuormituksesta aiheutuva tulipalovaara

Älä ylikuormita verkkolaitteilla pistorasioita tai jatkojohtoja. Muutoin on olemassa tulipalon tai sähköiskun vaara.

## Liian kovasta äänenvoimakkuudesta aiheutuva vaara

Mikäli tuotteita käytetään kaupalliseen tarkoitukseen, niiden käytössä on noudatettava kyseessä olevan ammattijärjestön antamia määräyksiä ja suosituksia. Sennheiser on valmistajana nimenomaisesti velvollinen tiedottamaan mahdollisista terveydellisistä riskeistä.

Kuulokkeisiin muodostuvat äänenpaineet voivat ylittää 85 dB (A). 85 dB (A) on maksimaalinen äänenpaine, jolle kuulo saa lain mukaan altistua työpäivän keston aikana. Se on asetettu arviointitasoksi työlääketieteen tietämyksen mukaisesti. Kovemmat äänenvoimakkuudet tai pidemmät altistumisajat voivat vahingoittaa kuulua. Kovemmilla äänenvoimakkuuksilla on lyhennettävä kuunteluaikaa kuulovaurioiden välttämiseksi. Varmoja hälytysmerkkejä siitä, että kuulo on altistunut liian kauan kovalle melulle, ovat:

- Korvissa soi tai viheltää.
- Tunne, ettei pysty enää erottamaan korkeita ääniä (myös lyhytaikaisesti).

## Määräysten mukainen käyttö

Tuotetta saa käyttää ammattimaiseen tarkoitukseen.

Määräysten vastaista käyttöä on kaikki tuotteen käyttö muihin kuin käyttöohjeen mukaisiin tarkoituksiin.

Sennheiser ei vastaa tuotteen eikä tuotteeseen liittyvien oheisvarusteiden/lisäosien väärinkäytön tai virheellisen käytön seurauksista.

Ennen käyttöönottoa on otettava huomioon käyttömaassa voimassa olevat määräykset!

Sennheiser ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tyhjistä tai vanhentuneista akuista/paristoista tai kantaman ylittämisestä johtuvista yhteyskatkoksista.

## Antenneja koskevia turvallisuusohjeita

Suojaa antennit putoamiselta/kaatumiselta. Käytä siihen varmistusvaijereita (safety wires). Varmistusvaijereiden, vaijereiden loppuliitosten ja liitoskappaleiden on vastattava niiden mitoituksella ja koostumukselta niiden käyttömaiden määräyksiä ja standardeja!

## Litium-ioni-akkuja koskevat turvaohjeet

- Sekundäärikennoja tai akkuja ei saa purkaa, avata tai pilkkoa.
- Kennot ja akut on pidettävä pois lasten ulottuvilta. Lapset saavat käyttää akkuja vain aikuisen valvonnassa. Pienet akut on pidettävä pienten lasten ulottumattomissa.
- Kennot ja akut eivät saa altistua kuumuudelle tai tulelle. Varastointia suorassa auringonvalossa on vältettävä.
- Kennoja tai akkuja ei saa oikosulkea. Kennoja tai akkuja ei saa säilyttää vaaraa aiheuttavasti rasiassa tai laatikossa, joissa ne voivat aiheuttaa oikosulun keskenään tai toisten johtavien materiaalien kanssa.
- Kennon tai akun saa ottaa sen alkuperäisestä pakkauksesta vasta, kun sitä on tarkoitus käyttää.
- Laitteiden kanssa ei saa käyttää muita kuin laitteiden kanssa nimenomaisesti käyttöön tarkoitettuja latauslaitteita.
- Laitteiden kanssa ei saa käyttää kennoja tai akkuja, joita ei ole toimitettu yhdessä laitteiden kanssa.
- Eri valmistajien tai eri kapasiteetin, rakennekon tai rakennemallin kennoja ei saa sekoittaa keskenään laitteessa.
- Laitteeseen tuleke hankkia aina Sennheiserin suosittelema kenno tai akku.
- Kennot ja akut tulee pitää puhtaina ja kuivina.
- Mikäli kennojen tai akkujen liitännät ovat likaantuneet, ne on puhdistettava kuivalla ja puhtaalla liinalla.
- Kennoja ja akkuja ei saa ladata pitkään, mikäli niitä ei käytetä.
- Alkuperäiset julkaisut ja tuotteita koskevat tiedot on säilytettävä jatkoa varten tiedonsaantitarkoitukseen.
- Kennoja ja akkuja saa käyttää vain sellaisissa sovelluksissa, joihin ne on tarkoitettu.
- Akut tulee poistaa laitteista, kun niitä ei käytetä.
- Ohjeiden mukainen hävittäminen.
- Lataa akkuja säännöllisesti myös silloin, kun tuote on pitkään käyttämättömänä (noin 3 kuukauden välein).
- Akut tulee poistaa tuotteista, jotka ovat selvästi viallisia.
- Älä koskaan jatka akkujen käyttöä, mikäli olet havainnut niiden olevan viallisia.

## Valmistajan vakuutukset

### Takuu

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun.

Tällä hetkellä voimassa olevat takuuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennheiser-edustajalta.

### Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset

- WEEE-direktiivi (2012/19/EU)
- Paristo- ja akkudirektiivi (2006/66/EY & 2013/56/EU)

**Ohjeet hävittämiseen**

Yliviivattu pyörillä olevan jätetynnyrin (teksti saatavilla kansallisten vaatimusten mukaisesti) tuotteessa, paristossa/akussa (tarvittaessa) ja/tai pakkauksessa oleva merkki muistuttaa siitä, että nämä tuotteet on hävitettävä käyttöiän lopussa kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Pakkauksiin liittyen huomioi oman maasi jätteiden lajittelua koskeva lainsäädäntö.

Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä on saatavissa paikallishallinnosta, kunnallisista keräys- tai palautuspisteistä tai lähimmältä Sennheiser-edustajalta.

Erikseen tapahtuvan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden, paristojen/akkujen (tarvittaessa) ja pakkausten keräämisen tarkoituksena on edistää toisaalta sähkö- ja elektroniikkaromun uusiokäyttöä niin materiaalien osalta kuin muissakin muodoissa sekä ehkäistä toisaalta tällaisesta romusta aiheutuvat haittavaikutukset, esimerkiksi romun mahdollisesti sisältämien haitallisten aineiden vuoksi. Näin sinulla on tärkeä osa elinympäristön ja terveyden suojelemisessa.

### EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta

- RoHS-direktiivi (2011/65/EU)
- EMC-direktiivi (2014/30/EU)
- Pienjännitedirektiivi (2014/35/EU)
- ErP-direktiivi (2009/125/EY)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyyppi SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary 114-S DW on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: www.sennheiser.com/download.

PL

## Ważne wskazówki bezpieczeństwa

1. Proszę przeczytać te wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje obsługi produktu.
2. Proszę zachować te wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi produktu. Przekazując produkty osobom trzecim, należy zawsze wręczyć również wskazówki bezpieczeństwa i instrukcję obsługi.
3. Uwzględnić wszystkie ostrzeżenia.
4. Przestrzegać wszystkich instrukcji.
5. Nie stosować produktu w pobliżu wody.
6. Proszę czyścić produkt tylko wtedy, gdy nie jest podłączony do prądu. Czyścić produkt wyłącznie suchą ściereczką.
7. Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych. Ustawiać zgodnie z zaleceniami producenta.
8. Nie wolno ustawiać produktu w pobliżu źródeł ciepła, takich jak radiatory, piece lub inne urządzenia generujące ciepło (łącznie ze wzmacniaczami).
9. Produkt należy podłączać tylko do źródeł prądu, które odpowiadają parametrom podanym w rozdziale „Dane techniczne" oraz danym na zasilaczu.
10. Proszę zawsze uważać na to, by przewód przyłączeniowy nie był przez nikogo przydeptywany ani nic go nie ściskało – zwłaszcza przy wtyczce, gnieździe wtykowym oraz w miejscu, w którym kabel wychodzi z urządzenia.
11. Proszę używać wyłącznie zalecanych przez producenta dodatkowych produktów/akcesoriów.
12. Proszę używać produktu tylko w zestawieniu z wózkami, regałami, statywami , uchwytami lub stołami, które zaleca lub oferuje w sprzedaży wraz z urządzeniem firma Sennheiser. W przypadku używania wózka należy go przesuwać razem z produktem z największą ostrożnością, aby uniknąć uszkodzeń i zapobiec przewróceniu się wózka.
13. Należy wyciągnąć zasilacz sieciowy z gniazda wtykowego
- aby odłączyć produkt od sieci elektrycznej,
- w razie burzy,
- kiedy produkt przez dłuższy czas nie jest używany.
14. Wszelkie prace konserwacyjne powinien wykonywać wykwalifikowany personel serwisowy. Prace konserwacyjne muszą zostać wykonane, jeżeli produkt zostanie w jakikolwiek sposób uszkodzony, jeżeli na przykład uszkodzony zostanie kabel sieciowy, do środka produktu dostaną się ciecze lub ciała obce, jeżeli produkt był wystawiony na działanie deszczu, nie funkcjonuje prawidłowo lub spadł na podłogę.
15. Stosować wyłącznie dołączony zasilacz sieciowy.
16. OSTRZEŻENIE: Chronić produkt przed pryskającą lub kapiącą na niego wodą. Nie stawiać na produkcie przedmiotów wypełnionych wodą, takich jak wazon na kwiaty. Istnieje bowiem niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
17. Proszę ustawiać produkty za pomocą dostarczonych nóżek na stabilnych powierzchniach. Istnieje możliwość odbarwienia się powierzchni w punkcie styku z tworzywem nóżki urządzenia.
18. Zasilacz sieciowy
- musi być sprawny i łatwo dostępny,
- musi być prawidłowo podłączony do naściennego gniazda wtykowego,
- może być stosowany tylko w dozwolonym zakresie temperatur,
- nie może być przez dłuższy okres zakryty ani wystawiony na bezpośrednie promieniowanie słoneczne, aby uniknąć kumulacji ciepła.

### Niebezpieczeństwo pożaru w wyniku przeciążenia

Proszę nie przeciążać gniazd ani przewodów przedłużających zasilaczami sieciowymi. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

### Niebezpieczeństwo spowodowane nadmierną głośnością

W przypadku przemysłowego zastosowania produktów ich użytkownanie podlega regułom i przepisom odpowiednich związków zawodowych. Firma Sennheiser jako producent jest zobowiązana do wyraźnego poinformowania konsumentów o ewentualnym ryzyku zdrowotnym.

W gniazdach słuchawkowych może być generowane ciśnienie akustyczne przekraczające 85 dB (A). 85 dB (A) to według ustawy maksymalna dozwolona wartość ciśnienia akustycznego, jaka może być generowana w ciągu dnia roboczego. Zgodnie z wytycznymi medycyny pracy wartość ta stanowi poziom referencyjny. Głośność przekraczająca tę wartość lub generowana przez dłuższy czas może uszkodzić słuch. W przypadku przekroczenia tej wartości niezbędne jest skrócenie czasu słuchania, aby uniemożliwić uszkodzenie słuchu. Sygnałami ostrzegawczymi, które informują o zbyt długim narażeniu na głośne dźwięki, są:

- dzwonienie lub gwizdanie w uszach,
- wrażenie (nawet krótkotrwałe) niezdolności do odbierania wysokich tonów.

### Użytkownik zgodne z przeznaczeniem

Produkt można wykorzystywać w celach przemysłowych.

Za użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem uważa się stosowanie produktu w sposób inny niż opisano w dołączonej instrukcji obsługi.

Sennheiser nie ponosi odpowiedzialności za nadużycie bądź nieprawidłowe stosowanie produktu oraz urządzeń dodatkowych/akcesoriów.

Przed uruchomieniem należy uwzględnić obowiązujące przepisy krajowe!

Sennheiser nie odpowiada za szkody wywołane przerwaniem połączenia z powodu wyczerpanych bądź zużytych baterii lub przekroczenia zasięgu nadawania.

### Bezpieczne stosowanie anten

Proszę zabezpieczyć anteny przed upadkiem/przewróceniem. W tym celu proszę użyć liny zabezpieczającej (safety wires). Lina zabezpieczająca, jej połączenia i elementy połączeń muszą posiadać wymiary i właściwości odpowiadające standardom oraz przepisom kraju, w którym są one stosowane!

### Bezpieczne stosowanie akumulatorów litowo-jonowych

- Ogniw lub baterii wtórnych nie wolno niszczyć, otwierać ani rozdrabniać.
- Ogniwa i baterie należy trzymać z dala od dzieci. Dzieci mogą używać baterii tylko pod nadzorem. Niewielkie baterie należy trzymać poza zasięgiem małych dzieci.
- Ogniwa lub baterie nie mogą być narażone na wysoką temperaturę ani ogień. Należy unikać przechowywania w bezpośrednim świetle słonecznym.
- Nie wolno doprowadzać do zwarcia ogniw lub baterii. Ogniw lub baterii nie można przechowywać w pudełku lub szufladzie, gdzie dojdzie do ich wzajemnego zwarcia lub zwarcia spowodowanego przez inne materiały przewodzące.
- Ogniwo lub baterię można wyjąć z oryginalnego opakowania dopiero wtedy, gdy ma być używane/używana.
- Nie wolno używać żadnych innych ładowarek oprócz tych, które są przeznaczone do użytku z danymi urządzeniami.
- Nie wolno używać ogniw ani baterii, które nie są przystosowane do użytku z danym urządzeniem.
- W jednym urządzeniu nie wolno stosować razem ogniw różnych producentów, o różnej wydajności, rozmiarze i rodzaju.
- Należy zawsze kupować ogniwa lub baterie zalecane przez firmę Sennheiser dla danego urządzenia.
- Ogniwa i baterie należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Jeśli dojdzie do zanieczyszczenia złączy ogniw lub baterii, należy je wyczyścić suchą, czystą ściereczką.
- Nie należy ładować ogniw i baterii przez dłuższy czas, gdy nie są używane.
- Pierwotne drukowane materiały i informacje o produktach należy zachować, aby w przyszłości w razie potrzeby móc zasięgnąć odpowiednich informacji.
- Ogniw i baterii należy używać tylko do celów, do których są one przeznaczone.
- Jeśli to możliwe, baterie należy wyjmować z urządzeń, jeśli nie są one używane.
- Utylizować zgodnie z wytycznymi.
- Doładowywać regularnie akumulatory również po dłuższym nieużywaniu (ok. co 3 miesiące).
- Wyjąć akumulatory, jeżeli produkty są ewidentnie wadliwe.
- Nigdy nie używać ponownie uszkodzonych akumulatorów.

## Deklaracje producenta

### Gwarancja

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG udziela na te produkty 24-miesięcznej gwarancji.

Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

### Zgodnie z następującymi wymaganiami

- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)
- Dyrektywa w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE & 2013/56/UE)

**Informacje dotyczące utylizacji**

Symbol przekreślonego śmietnika na kółkach (w zależności od przepisów krajowych), umieszczony na produkcie, baterii / akumulatorze (jeśli dotyczy) i opakowaniu, oznacza , że produkty te po zakończeniu ich eksploatacji należy przekazać do specjalnego punktu recyklingu z zachowaniem krajowych przepisów. W przypadlu opakowań prosimy uwzględnić krajowe przepisy ustawowe dotyczące segregacji odpadów.

Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser.

Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, baterii / akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i/lub ponownego wykorzystania surowców wtórnych oraz minimalizowaniu ich negatywnych skutków, np. ze względu zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska i zdrowia.

### Deklaracji zgodności UE

- Dyrektywa EMC (2014/30/UE)
- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)
- Dyrektywa niskiego napięcia (2014/35/UE)
- Dyrektywa ErP (2009/125/WE)

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary 114-S DW jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.sennheiser.com/download.

GR

## Σημαντικές υποδείξεις ασφαλείας

1. Μελετήστε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος.
2. Φυλάξτε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος. Παραδίδετε το προϊόν σε άλλους χρήστες πάντοτε μαζί με αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας καθώς και με τις οδηγίες λειτουργίας.
3. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθείτε όλες τις οδηγίες.
5. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κοντά σε νερό.
6. Καθαρίζετε το προϊόν μόνον όταν αυτό έχει αποσυνδεθεί από το ηλεκτρικό ρεύμα. Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μην κλείνετε κανένα άνοιγμα αερισμού. Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας όπως σώματα καλοριφέρ, φούρνους ή σε άλλες συσκευές (ούτε κοντά σε ενισχυτές) που παράγουν θερμότητα.
9. Λειτουργείτε το προϊόν αποκλειστικά σε πηγές ηλεκτρικού ρεύματος που ανταποκρίνονται στα στοιχεία του κεφαλαίου „Τεχνικά στοιχεία" και στα στοιχεία του φις.
10. Φροντίστε ώστε κανείς να μην μπορεί να πατάει το καλώδιο δικτύου και αυτό να μην συνθλίβεται, ιδιαίτερα στο σημείο όπου το καλώδιο βγαίνει από το φις, την πρίζα και από το προϊόν.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα πρόσθετα προϊόντα και τα αξεσουάρ που συνιστά ο κατασκευαστής.
12. Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε συνδυασμό με καρότσια, ράφια, ορθοστάτες, στηρίγματα και τραπέζια που συνιστά ο κατασκευαστής ή που αγοράζονται μαζί με το προϊόν. Αν χρησιμοποιείτε καρότσι, αυτό θα πρέπει να μετακινείται μαζί με το προϊόν πολύ προσεκτικά ώστε να αποφευχθούν τραυματισμοί και το καρότσι να μην ανατραπεί.
13. Βγάζετε το τροφοδοτικό από την πρίζα
- για να αποσυνδέσετε το προϊόν από το δίκτυο,
- όταν εκδηλώνεται καταιγίδα,
- όταν πρόκειται να μη χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο διάστημα.
14. Όλες οι επισκευές πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς. Επισκευές πρέπει να γίνονται όταν το προϊόν έχει για κάποιο λόγο υποστεί ζημιά, για παράδειγμα αν έχει φθαρεί το καλώδιο δικτύου, αν έχουν διεισδύσει υγρά ή αντικείμενα μέσα στο προϊόν, αν το προϊόν έχει εκτεθεί σε βροχή ή υγρασία, αν δεν λειτουργεί πλέον ομαλά ή αν έχει πέσει κάτω.
15. Χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
16. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκθέτετε το προϊόν σε πιτσιλιές ή σε σταγόνες νερού. Μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν αντικείμενα γεμάτα με νερό όπως βάζα. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
17. Κατά τη χρήση των παρεχόμενων ποδιών συσκευών μην τοποθετείτε τα προϊόντα πάνω σε ευαίσθητες επιφάνειες. Από την επαφή με τα πλαστικά πόδια συσκευών μπορεί να προκληθεί αλλοίωση χρώματος στα έπιπλα.
18. Το τροφοδοτικό
- πρέπει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και να είναι εύκολα προσβάσιμο,
- πρέπει να συνδέεται σωστά στην πρίζα τοίχου,
- πρέπει να λειτουργεί μόνο στην επιτρεπτή περιοχή θερμοκρασίας,
- δεν επιτρέπεται να παραμένει σκεπασμένο ή να εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία για μεγάλο διάστημα, ώστε να μη συσσωρεύεται θερμότητα.

## Κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω υπερφόρτωσης

Τα τροφοδοτικά δεν πρέπει να υπερφορτώνουν ούτε τις πρίζες ούτε τα καλώδια προέκτασης. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας.

## Κίνδυνος λόγω υψηλής έντασης ήχου

Όταν τα προϊόντα χρησιμοποιούνται επαγγελματικά, υπόκεινται στους κανόνες και τις διατάξεις των αρμόδιων ασφαλιστικών ιδρυμάτων. Η Sennheiser υποχρεούται ως κατασκευαστής να σας επιστήσει ρητά την προσοχή για κάθε ενδεχόμενο κίνδυνο υγείας.

Στα ακουστικά μπορούν να παραχθούν ήχοι με πίεση πάνω από 85 dB (A). Τα 85 dB (A) είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση ήχου η οποία σύμφωνα με τη νομοθεσία επιτρέπεται να επιδρά στην ακοή μας κατά τη διάρκεια μια εργάσιμης ημέρας. Σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της εργατικής ιατρικής θεωρείται οριακή στάθμη. Υψηλότερη ένταση ήχου ή επίδραση για μεγα- λύτερο διάστημα μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα βλάβες της ακοής. Σε περίπτωση μεγαλύ- τερων εντάσεων ήχου πρέπει να μειωθεί ο χρόνος επίδρασης ώστε να αποκλειστούν οι βλάβες ακοής. Σίγουρες ενδείξεις πως είστε εκτεθειμένοι σε υπερβολικούς θορύβους για μεγάλο διάστημα είναι τα εξής:

- Ακούτε σφυρίγματα στα αυτά σας.
- Έχετε την εντύπωση (ακόμη και για λίγο), πως δεν ακούτε πλέον υψηλούς τόνους.

## Προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση.

Ως μη προβλεπόμενη θεωρείται μια διαφορετική χρήση του προϊόντος από αυτήν που περιγράφεται στο αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης.

Η Sennheiser δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση λανθασμένης ή μη προβλεπόμενης χρήσης του προϊόντος καθώς και των πρόσθετων συσκευών και των παρελκόμενων.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

Η Sennheiser δεν φέρει ευθύνη για ζημιές από διακοπές σύνδεσης λόγω άδειας ή παλαιών μπαταριών ή λόγω υπέρβασης της εμβέλειας του πομπού.

## Οδηγίες ασφαλείας για κεραίες

Στερεώνετε τις κεραίες ώστε να μην πέσουν. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε σύρματα ασφάλισης (safety wires). Οι διαστάσεις και η ποιότητα των συρμάτων ασφάλισης, των συν- δέσεων συρμάτων και των συνδετικών μελών πρέπει να ανταποκρίνονται στους κανονισμούς και τα πρότυπα της χώρας όπου θα χρησιμοποιούνται.

## Υποδείξεις ασφαλείας για μπαταρίες ιόντων λιθίου

- Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή θρυμματίζετε επαναφορτιζόμενα στοιχεία και μπαταρίες.
- Φυλάσσετε τα στοιχεία και τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Τα παιδιά επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τις μπαταρίες μόνο κατόπιν επίβλεψης. Φυλάσσετε τις μικρές μπαταρίες σε σημεία που δεν φτάνουν τα μικρά παιδιά.
- Μην εκθέτετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες σε θερμότητα ή φωτιά. Αποφύγετε τη φύλαξη σε μέρη που εκτίθενται στο άμεσο ηλιακό φως.
- Μην βραχυκυκλώνετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες. Μην φυλάσσετε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες απρόσεχτα σε ένα κουτί ή συρτάρι, στο οποίο ενδέχεται να βραχυκυκλωθούν μεταξύ τους ή να βραχυκυκλωθούν από άλλα αγώγιμα υλικά.
- Αφαιρείτε τα στοιχεία ή τις μπαταρίες από την αρχική συσκευασία τους μόνο όταν πρόκειται να τα χρησιμοποιήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε άλλους φορτιστές εκτός από αυτούς που παρέχονται ειδικά για χρήση με τις εκάστοτε συσκευές.
- Μην χρησιμοποιείτε στοιχεία ή μπαταρίες τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί για χρήση με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε μαζί μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών, χωρητικότητας, μεγέθους και τύπου σε μια συσκευή.
- Αγοράζετε πάντα τα στοιχεία ή τις μπαταρίες που συνιστώνται από τη Sennheiser για την εκάστοτε συσκευή.
- Διατηρείτε τα στοιχεία και τις μπαταρίες καθαρά και στεγνά.
- Αν οι πόλοι των στοιχείων ή των μπαταριών είναι βρώμικοι, καθαρίστε τους με ένα στεγνό, καθαρό πανί.
- Μην φορτίζετε τα στοιχεία και τις μπαταρίες για μεγάλο χρονικό διάστημα όταν δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Φυλάξτε τα αρχικά εγχειρίδια και τις πληροφορίες για τα προϊόντα για μελλοντική ενημέρωση και αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τα στοιχεία και τις μπαταρίες μόνο στις εφαρμογές για τις οποίες προορίζονται.
- Εάν είναι δυνατόν, αφαιρείτε τις μπαταρίες από τις συσκευές όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
- Απορρίπτετε τις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.
- Φορτίζετε τους συσσωρευτές ακόμη και αν δεν τους χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα (περίπου κάθε 3 μήνες).
- Αφαιρείτε τις μπαταρίες από προϊόντα που είναι εμφανώς ελαττωματικά.
- Ποτέ μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε ελαττωματικές μπαταρίες.

## Δηλώσεις κατασκευαστή

### Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic GmbH & Co. KG παρέχει για αυτά τα προϊόντα εγγύηση 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

### Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

- Οδηγία WEEE (2012/19/EE)
- Ευρωπαϊκή οδηγία μπαταριών (2006/66/EK & 2013/56/EE)

**Υποδείξεις για την απόρριψη**

Το σύμβολο του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων (η εκτύπωση διαφέρει ανάλογα με τις εθνικές διατάξεις) στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον διατίθεται) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σε ξεχωριστό σύστημα συλλογής απορριμμάτων στο τέλος της διάρκειας ζωής τους σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Για τις συσκευασίες τηρήστε τις νομοθετικές διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή απόρριψης ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον διατίθενται) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης ή/και της ανακύκλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών εξαιτίας π.χ. της ύπαρξης πιθανών τοξικών ουσιών. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

- Οδηγία ΗΜΣ (2014/30/EE)
- Οδηγίας RoHS (2011/65/EE)
- Ευρωπαϊκή οδηγία χαμηλής τάσης (2014/35/EE)
- Ευρωπαϊκή οδηγία ErP (2009/125/EK)

Με την παρούσα ο/η Sennheiser electronic GmbH & Co. KG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary 114-S DW πληροί την οδηγία 2014/53/EE.

Πριν από την έναρξη χρήσης πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες κατά τόπο κανονισμοί!

TR

## Önemli Güvenlik Bilgileri

1. Ürünün güvenlik bilgilerini ve kullanma kılavuzunu okuyun.
2. Ürünün bu güvenlik bilgilerini ve kullanma kılavuzunu saklayın. Ürünü başka kullanıcılara teslim ederken daima bu güvenlik bilgilerini ve kullanma kılavuzunu da beraberinde verin.
3. Tüm uyarıları dikkate alın.
4. Tüm talimatlara uyun.
5. Ürünü suyun yakınında kullanmayın.
6. Ürünü sadece elektrik şebekesine bağlanmadığında temizleyin. Ürünü sadece kuru bir bezle temizleyin.
7. Havalandırma açıklıklarını kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurulum yapılmalıdır.
8. Ürünü ısı üreten radyatörler, sobalar veya başka aparatlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınında kurmayın.
9. Ürünü sadece „Teknik Veriler" başlıklı bölüm altında belirtilen bilgilere ve fişin üzerindeki bilgilere uyan elektrik kaynaklarına takın.
10. Elektrik kablolarının üstüne kimsenin basmaması ve özellikle fişte, prizde ve üründen çıkan noktada ezilmemeleri için her zaman dikkatli olun.
11. Yalnızca üreticinin önerdiği ek ürünleri/aksesuar parçalarını kullanın.
12. Ürünü sadece üreticinin önerdiği veya ürünle birlikte satılan arabalar, raflar, tripodlar, askılar veya masalarla birlikte kullanın. Bir araba kullandığınız zaman, yaralanmaları önlemek ve arabanın devrilmesini engellemek için arabayı ürünün birlikte çok dikkatli b

длительного времени, если они не используются.
- Сохраняйте оригинальную документацию на изделия для справок в будущем.
- Используйте аккумуляторы и батареи только по назначению.
- Если устройства не используются, по возможности извлекайте из них батареи.
- Утилизируйте надлежащим образом.
- Регулярно заряжайте аккумуляторы, если они не используются длительное время (прим. раз в 3 месяца).
- Извлекайте аккумуляторы из неисправных изделий.
- Использование неисправных аккумуляторов запрещено.

## Заявления изготовителя

### Гарантия

Компания Sennheiser electronic GmbH & Co. KG предоставляет гарантию на данные изделия сроком 24 месяца.

Действующие условия предоставления гарантии можно узнать на сайте www.sennheiser.com или у дистрибьютора компании Sennheiser.

### Изделие соответствует требованиям следующих нормативных актов:

- Директива WEEE (2012/19/EC)
- Директива ЕС по элементам питания (2006/66/EC & 2013/56/EC)

**Указания относительно утилизации**

Значок в виде зачеркнутого мусорного контейнера на колесах (наличие зависит от требований национального законодательства), приведенный на изделии, батарейке/аккумуляторе (при наличии) и/или упаковке, обращает внимание на то, что эти изделия после завершения срока службы подлежат раздельной утилизации с соблюдением национальных правовых норм. В отношении упаковок соблюдайте предписания законодательства по сортировке отходов, действующие в вашей стране. Дополнительные сведения об утилизации данных изделий можно получить в муниципальных органах, локальных пунктах сбора и возврата, а также у партнеров Sennheiser в вашем регионе.

Целью раздельного сбора пришедших в негодность электроприборов и электронных устройств, батарее/аккумуляторов (при наличии) и упаковки является поощрение повторного использования материалов и/или их переработки, а также предотвращение отрицательных эффектов, например высвобождения потенциально содержащихся в изделиях опасных веществ. Поддерживая такой порядок, вы делаете важный вклад в сохранение окружающей среды и защиту здоровья окружающих вас людей.

### ЕС декларация соответствия

- Директива по ЭМС (2014/30/EU)
- Директива по низковольтному оборудованию (2014/35/EU)
- Директива RoHS (2011/65/EU)
- Директива по энергопотребляющим изделиям (2009/125/EC)

Настоящим Sennheiser electronic GmbH & Co. KG заявляет, что радиосистема SL Tablestand 133-S DW, SL Tablestand 153-S DW, SL Boundary 114-S DW соответствует Директиве 2014/53/EC.

Полный текст заявления о соответствии стандартам ЕС можно найти в интернете по адресу: www.sennheiser.com/download.

Перед вводом в эксплуатацию изучите применимые предписания законодательства своей страны и соблюдайте их!

# ZH

## 重要安全提示

请仔细阅读安全提示和设备使用说明。

妥善保管本安全提示和设备的使用说明。将设备交给他人使用时，务必附带 安全提示和使用说明。

请注意所有警告提示。

请遵守所有指令。

不要在靠近水的地方使用本设备。

只有在断开电源后方可对设备进行清洁。请使用一块干布清洁设备。

不要阻塞通风口。按照使用说明中的要求摆放设备。

勿在散热器、烤箱或其它热源（包括扩音器）附近使用设备。

设备电源必须与使用说明的 “技术参数” 章节中规定的数据以及电源适配器 上标注的参数一致。

只允许使用配套提供的外接电源适配器。

出现以下情况时，应从插座中拔出外接电源适配器：

- 需要断开设备电源
- 有暴风雨
- 较长时间不使用设备。

保证外接电源适配器

- 状态完好并存放在容易找到的地方，
- 牢固地插在插座内
- 只用于允许的温度范围内
- 不被其它物件覆盖或长时间受阳光照射，以防温度过高。

确保外接电源适配器的电缆不会被踩到，注意防止电缆被弯折，特别是在电 缆与外接电源适配器、设备和插座的连接处。

仅可使用Sennheiser 允许使用的部件、配件和备件。

只能将本设备与森海塞尔公司规定的或者与设备配套出售的手推 车、支架、三脚架、托架或底座组合使用。

使用手推车时，请特别小心地将其与产品固定在一起，以避免人员受伤及手推车翻倒。

将设备与配套提供的仪器底脚组合使用时，禁止将其摆放在容易受损的表 面。易损表面与仪器底脚的塑料部分接触后有可能会被染色。

必须由合格的专业人员负责设备的维修。如果设备受损，有液体或异物进 入，受到雨淋或从高处摔落，无法正常工作，则必须进行维修。

警告：设备不得受到雨淋或受潮。否则有火灾或触电的危险。

设备不得被水溅到或者滴到。不要将装有液体的容器放在设备上。

### 维修

设备的零部件不可以由用户自行维修。必须由授权森海塞尔经销商负责维修。

### 过载会引起火灾危险

确保外接电源适配器不会导致相连的插座或延长电缆过载。否则有火灾或触电 危险。

### 音量过高会造成危险

将设备用于商业用途时，必须遵守行业主管部门的相关规定。作为制造商森海 塞尔公司有责任提醒用户注意避免可能出现的健康危害。

耳机插孔上可能产生高于85dB(A) 的声压。按照相关法规规定，操作人员的听 力在一个工作日内承受的声压不得超过85dB(A)。职业病学将该值作为声级评 判的基础。如音量高于该值或作用时间延长，您的听力会受到损伤。因此在音 量增高的情况下必须缩短使用时间，以免损伤听力。如果出现以下情况，则说 明您处于高音量下的持续时间过长：

- 听到铃声或者响声。
- 感觉自己已察觉不到高音 (即使只是短暂时间内)。

### 正确使用设备

按以下规定使用设备：

- 阅读并理解设备的使用说明以及本安全提示。
- 按照使用说明和安全提示的要求使用设备。

不按使用说明和安全提示规定的用途或条件使用设备，均视为不规范使用。

可以在本公司网站www.Sennheiser.com 上下载设备使用说明和本安全提示。

### 与天线相关的安全提示

- 不得拆解、打开或切碎二次电池或蓄电池。
- 确保儿童远离电池或蓄电池。儿童仅可在成人监管下使用蓄电池。小型蓄电池必须放在婴幼儿接触不到的地方。
- 电池或蓄电池不应放置在高温环境中或火源旁边。存放时应避免阳光直射。
- 电池或蓄电池不得出现短路。不得冒险将电池或蓄电池存放在盒子或抽屉中，否则它们可能会造成彼此短路或由于其他导电材料而出现短路。
- 仅在使用时才可将电池或蓄电池从原装包装中取出。
- 除专门用于该设备的充电器外，不得使用任何其它充电器。
- 不得使用不适用于该设备的电池或蓄电池。
- 不同制造商、容量、尺寸和结构的电池不得在一台设备内混合使用。
- 始终仅购买Sennheiser推荐的并适用于该设备的电池或蓄电池。
- 保持电池或蓄电池的洁净和干燥。
- 如果电池或蓄电池的端子脏污，请用干燥且干净的软布进行清洁。
- 不使用时请勿长时间为电池和蓄电池充电。
- 应妥善保存原版手册和有关产品的信息，以供将来进行查阅和参考。
- 电池和蓄电池仅可用于规定的指定用途。
- 不使用时必须及时将蓄电池从设备中取出。
- 按规定进行废弃处理。
- 即使长时间不使用也应定期给电池充电 (约每 3 个月一次)。
- 产品明显损坏时，请取出电池。
- 切勿使用损坏的电池。

### 保修

森海塞尔电子有限公司 (Sennheiser electronic GmbH & Co. KG) 为产品提供 24 个月的保修服务。

有关目前适用的质保条件，请参阅我司网站 www.sennheiser.com 或联系当地森海塞尔合作伙伴。

**China RoHS**

| 部件名称 (Parts) | 有害物质 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 产品环保使用期限 EFUP |
| 金属部件 (Metal parts) | x | o | o | o | o | o | 15 |
| 电路模块 (Circuit Module) | x | o | o | o | o | o | 15 |
| 电缆及电缆组件 (Cables & Cable Assemblies) | x | o | o | o | o | o | 15 |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

# JA

## 安全に関する注意事項

安全に関する注意事項と製品の取扱説明書をお読みください。

これらの安全に関する注意事項と製品の取扱説明書は保管してください。製品を 他のユーザーに渡す場合は、必ずこれらの安全に関する注意事項と取扱説明書も 一緒に渡します。

すべての警告を遵守してください。

全ての指示を遵守してください。

製品は水の近くでは使用しないでください。

製品を清掃する際には、製品を電源から切り離します。清掃には乾いた布を使用します。

換気口を塞がないでください。製品は本取扱説明書の指示に従って設置します。

暖房装置やオーブンなど熱を発する器具 (増幅器を含みます) の近くで製品を使 用しないでください。

製品は、本取扱説明書の「技術データ」の章の記載および電源ユニットの記載に 適合する電源でのみ稼動させてください。

同梱の電源アダプタだけを使用します。

雷雨の場合や、

- 製品を長期間使用しない場合は、
- 電源アダプタをコンセントから外して、
- 製品を電源から切り離します。

電源アダプタについて、以下の点を必ず確認してください。

- 正常な状態にあり、容易に届く箇所にあること。
- コンセントにしっかりと差し込むこと。
- 許容温度範囲内でのみ作動させること。
- 過熱を防止するため、覆ったり、長時間直射日光にさらしたりしないでください。

• 電源アダプタのケーブルを踏まないように、また特にコンセント、電源アダプタ および製品からの出口でケーブルが潰されないように注意します。

Sennheiser が許可した取付け部品、アクセサリ、交換部品のみを使用します。

製品には、Sennheiser が選択したカート、棚、三脚、止め具、あるい は、テーブル、または、製品に同梱されているカート、棚、三脚、止 め具、あるいは、テーブルだけを使用します。

カートを使用する場合は、カートが転倒して怪我をしないように、製 品を押す際には特にご注意ください。

同梱の装置ベースを使用する場合、影響を受けやすい表面に製品を設置しないで ください。装置ベースのプラスチックと接触して表面が変色するおそれがあります。

修理作業はすべて、資格のあるサービス担当者が行います。製品に何らかの破損 がある場合、液体または異物が製品の中に入った場合、製品が雨に濡れた場合、 製品が正しく動作しない場合、あるいは、製品を落とした場合は、点検および修 理をする必要があります。

警告： 製品は雨に濡れたり、湿気にさらされない場所に設置します。そう でないと、火災や感電の危険があります。

製品は水しぶきや水滴が掛からない場所に設置します製品の上には、液体が入っ た物を置かないでください。

### 修理

製品の内部にはご自分で修理できるコンポーネントはありません。修理は、認定され た Sennheiser 契約パートナー店にご依頼ください。

### 過負荷による発火の危険

電源アダプタでソケットや延長ケーブルが過負荷にならないようにします。過負荷になると、火災または感電の危険があります。

### 大音量によって聴覚を害する危険があります

製品を業務目的で使用する場合は、管轄の同業者組合の規則及び規定を遵守して使用 します。Sennheiser は製造元として、発生する可能性のある健康上の危険についてお 客様に明示する義務を負っております。

ヘッドフォンジャックでは、85dB(A) を超える音圧が発生することがあります。85dB(A) は、作業日1 日あたりに聴こえがち法律によって許容されている最大音圧で す。この最大値は、労働医学の知識に従って判断基準として定められています。これ よりも高い音量で使用したり、長い時間使用すると、聴覚障害につながることがあり ます。大音量で使用する場合は、聴覚障害を防止するために使用時間を短くしてください。過度の音量で長時間使用すると、次のような症状が現われます：

- 耳の中で鈴や缶のような音が聞こえる。
- 高音が聞き取れないような印象を受ける (短時間の場合も含む)。

### 規定に沿った使用

規定に沿った使用には以下が含まれます。

- 製品の取扱説明書および安全に関する注意事項を読み、理解していること。
- 製品は、取扱説明書および安全に関する注意事項に書かれた操作条件の範囲内でのみ使用すること。

取扱説明書および安全に関する注意事項に記載された以外の使い方をした場合、操作 条件を遵守しない使い方をした場合、それは規定に沿わない使用に該当します。

製品の取扱説明書ならびに安全に関する注意事項は弊社ウェブサイト www.sennheiser.com でもご覧いただけます。

### アンテナの安全に関する注意事項

アンテナは、落ちたり、傾いたりしないようにしっかり固定します。そのためにセー フティワイヤを使用します。セーフティワイヤ、ワイヤ接続部および接続エレメント のサイズおよび特徴は、これらを使用する国の規定および基準に対応していなければ なりません。

### リチウムイオンバッテリーの安全に関する注意事項

- 二次セルおよび電池は分解したり、開けたり、破砕してはいけません。
- セルおよび電池を子供のそばに置かないでください。子供は電池は監視の元でのみ使用を認められます。小さな電池は小さな子供の手の届く範囲外で保管してください。
- セルまたは電池は熱や火にさらさないでください。直射日光が当たる所での保管は避けてください。
- セルまたは電池を短絡してはいけません。セルまたは電池は箱や引き出し内で、互いに短絡したり、または他の導体となる材料により短絡されるような危険な状態で保管しないでください。
- セルまたは電池は、使用する時に初めてオリジナルの包装から取り出してください。
- 機器に特化して使用が指定されている充電器でないその他の充電器を使用しないでください。
- 機器と共に使用するよう指定されていないセルまたはバッテリーを使用しないでください。
- 異なる製造、容量、サイズ、構造のセルを1つの機器内で混ぜて使用しないでください。
- 機器には常にゼンハイザーが推奨するセルまたは電池を購入してください。
- セルまたは電池は清潔で乾燥した状態に保ってください。
- セルまたは電池の接点が汚れてしまった場合には、乾いた清潔な布できれいにしてください。
- セルおよび電池は、使用しない場合は長時間充電しないでください。
- 製品上の元の印刷文字および情報は将来の情報および調査目的のために保存しておいてください。
- セルおよび電池は指定されている用途にのみ使用してください。
- 電池は機器を使用しない場合なるべく機器から取り出してください。
- 規定に沿って廃棄してください。
- 充電池を使用しない場合でも、定期的に充電は行ってください (約 3 か月ごと)。
- 製品に明らかな故障がある場合は、充電池を取り外してください。
- 故障した充電池は決して使用しないでください。

### 保証

Sennheiser electronic GmbH & Co. KGは、これらの製品を24ヶ月間保証いたします。

現在の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧になるか、最寄りの Sennheiser 正規取扱店にお問い合わせください。

# KO

## 중요한 안전 지침

제품의 사용 설명서 및 본 안전 지침을 잘 읽고 숙지하십시오 .

제품의 사용 설명서 및 본 안전 지침을 잘 보관하십시오 . 다른 사용자에게 본 제품을 제공할 때에는 본 안전 지침과 사용 설명서도 함께 전달하십시오 .

모든 경고 사항에 유의하십시오 .

모든 지시 사항을 따르십시오 .

물기가 있는 부근에서 본 제품을 사용하지 마십시오 .

전원이 연결되어 있지 않은 경우에만 제품을 청소하십시오 . 청소할 때에는 마른 헝겊 을 사용하십시오 .

통풍구를 막지 마십시오 . 사용 설명서의 지침에 따라 제품을 설치하십시오 .

제품을 라디에이터나 오븐 또는 열이 발생하는 기타 장치 ( 앰프 포함 ) 등 열원 가까이 에서 사용하지 마십시오 .

사용 설명서의 " 기술 제원 " 장에 나와 있는 데이터와 전원 장치에 표시된 데이터에 일 치하는 전원 공급 종류에서만 제품을 사용하십시오 .

함께 제공된 전원 어댑터만 사용하십시오 .

다음과 같은 경우 콘센트에서 전원 어댑터를 뽑아서

- 전원에서 제품을 분리하십시오 .
- 번개가 칠 때
- 제품을 장기간 사용하지 않을 때 .

다음에 유의하십시오 .

- 전원이 올바른 상태이며 접근이 용이한지 확인하십시오 .
- 콘센트에 잘 끼우십시오 .
- 허용된 온도 범위 내에서만 작동시키십시오 .
- 과열 방지를 위해 덮어 두거나 장기간 직사광선에 노출하지 마십시오 .

전원 어댑터의 케이블을 누군가 밟지 않도록 하며 특히 , 콘센트와 전원 어댑터 , 제품 에서 나온 케이블이 눌리지 않도록 유의하십시오 .

Sennheiser 에서 허용한 장착 부품 , 액세서리 , 예비 부품만 사용하십시오 .

이 제품은 Sennheiser 에서 지정하거나 제품과 함께 판매되는 카트 , 랙 , 스탠드 , 홀더 또는 테이블과 함께 사용하십시오 .

카트를 이용할 때는 부상을 방지하고 카트가 넘어지지 않도록 최대한 주 의하여 제품을 옮깁고 카트를 미십시오 .

함께 제공된 장치 받침을 사용할 때에는 민감한 면에 제품을 세워두지 마십시오 . 민감 한 표면은 장치 받침의 플라스틱과 닿을 시 변색될 수 있습니다 .

모든 수리는 자격이 있는 서비스기사에게 맡기십시오 . 예를 들어 물이나 이물질이 제 품에 들어갔거나 비를 맞았을 경우 또는 제품이 정상적으로 작동되지 않거나 또는 제 품을 떨어뜨린 경우 등 그 어떤 식으로든 제품이 손상되었을 때에는 수리를 받아야 합 니다 .

경고 : 비나 습기에 본 제품을 노출시키지 마십시오 . 화재나 감전의 위험이 있 습니다 .

제품이 분무수나 물방울을 맞지 않도록 하십시오 . 물이 담긴 물건을 제품 위에 놓지 마십시오 .

### 수리

제품 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다 . 수리는 반드시 Sennheiser 공식 지점에 맡기십시오 .

### 과부하로 인한 화재 위험

전원 어댑터로 콘센트나 연장 케이블에 과부하가 발생하지 않도록 하십시오 . 화재나 감 전의 위험이 있습니다 .

### 높은 볼륨에 의한 위험

상업적인 용도로 제품을 사용할 경우 해당 산재보험조합의 규정에 따라 사용하십시오 . Sennheiser는 제조사로서 기기 사용자에게 예상되는 건강상의 위험을 분명하게 고지해야 할 의무가 있습니다 .

헤드폰 소켓에 85dB(A) 이상의 음압이 발생할 수 있습니다 . 85dB(A) 는 법률에 따라 일일 근무일 동안 근로자의 청력에 허용되는 최대 값의 음압입니다 . 이 값은 산업 의료 지식에 의거하여 음향 평가 레벨의 기초가 됩니다 . 위의 값보다 음량이 높거나 더 긴 시간 동안 열 향을 받는다면 사용자의 청력이 손상될 수 있습니다 . 음량이 더 높은 경우 청력 손상을 막 기 위해 청취 시간을 줄여야 합니다 . 사용자가 매우 긴 시간 동안 큰 소리에 노출되었다는 확실한 징후는 다음과 같습니다 .

- 귀가 윙윙 울리거나 귀에서 바람 소리가 납니다 .
- (잠깐이라도 ) 높은 음이 감지되지 않는 듯한 인상을 받습니다 .

### 규정에 맞는 사용

다음과 같이 규정에 맞게 사용하십시오 .

- 제품의 사용 설명서와 이 안전 지침을 잘 읽고 숙지하십시오 .
- 사용 설명서와 이 안전 지침에 명시된 사용 조건 내에서 본 제품을 사용하십시오 .

사용 설명서와 본 안전 지침에 명시되지 않은 방식으로 사용하거나 사용 조건을 준수하지 않으면 규정에 맞지 않은 사용으로 간주합니다 .

이 제품에 대한 사용 설명서 및 이 안전 지침은 언제든 인터넷 사이트 www.sennheiser.com 에서 이용하실 수 있습니다 .

### 안테나에 대한 안전 지침

안테나가 떨어지거나 넘어지지 않도록 고정하십시오 . 이를 위해 안 전 결선 (safety wire) 를 사용하십시오 . 안전 결선 , 결선 끝 연결 , 연결 링크는 그 치수와 특성에서 사용하는 국 가의 규정과 기준에 부합해야 합니다 !

### 리튬 이온 충전지의 안전에 관한 사항

- 2차 전지 또는 배터리를 분해, 개봉 또는 파쇄하지 마십시오.
- 전지와 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 어린이는 감독하에서만 배터리를 사용할 수 있습니다. 작은 배터리는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.
- 전지 또는 배터리를 열과 불꽃에 노출시키지 마십시오. 직사광선을 피해서 보관하십시오.
- 전지 또는 배터리에 단락이 발생해서는 안 됩니다. 전지 또는 배터리가 서로 단락을 일으키거나 다른 전도성 물질에 의해 단락될 수 있는 상자 또는 서랍에 보관되면 위험합니다.
- 전지 또는 배터리를 사용하기 전에는 원래의 포장을 제거하지 마십시오.
- 장비와 함께 사용하도록 특별히 설계된 것 외의 다른 충전기는 사용할 수 없습니다.
- 장치와 함께 사용하도록 설계되지 않은 전지 또는 배터리는 사용하지 마십시오.
- 생산, 용량, 크기 및 디자인이 다른 전지를 하나의 장치 내에서 혼합하여 사용해서는 안 됩니다.
- 항상 장치 하나에 Sennheiser에서 권장하는 전지 또는 배터리를 구입하십시오.
- 전지와 배터리는 깨끗하고 건조한 상태로 유지하십시오.
- 전지 또는 배터리의 단자가 더러워지면 깨끗한 마른 천으로 닦으십시오.
- 사용하지 않을 때는 전지와 배터리를 장시간 충전하지 마십시오.
- 제품에 대한 원래의 팜플렛과 정보는 차후에 정보 및 참고 목적으로 보관해야 합니다.
- 전지와 배터리는 규정된 용도로만 사용할 수 있습니다.
- 사용하지 않을 때에는 장치에서 배터리를 제거해야 합니다.
- 규정에 맞게 폐기하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때라도 정기적으로(약 3 개월마다) 재충전하십시오.
- 손상된 제품의 경우 충전지를 빼내십시오.
- 손상된 충전지를 계속해서 사용하지 마십시오.

### 보증

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG는 이 제품에 대해 24개월 보증을 제공합니다.

최신 보증 조건에 대해서는 당사의 웹사이트 www.sennheiser.com을 방문하거나 Sennheiser 파트너에게 문의하십시오.

# SPECIFICATIONS

### System

| | |
|---|---|
| AF frequency response | 20 to 20,000 Hz |
| Dynamic range | > 120 dB(A) |
| THD (1 kHz) | typ. 0.1 % |
| Audio sampling | 24 bit / 48 kHz |
| Signal-to-noise ratio | > 90 dB(A) |
| Encryption | AES 256 |
| RF frequency ranges | EU: 1,880 to 1,900 MHz<br>USA: 1,920 to 1,930 MHz<br>Brazil: 1,910 to 1,920 MHz<br>Taiwan: 1,880 to 1,895 MHz<br>Japan: 1,893 to 1,906 MHz |
| Modulation | GFSK with back channel |
| Transmission method | TDMA, space diversity |
| Latency | 19 ms |

### SL Rack Receiver DW

| | |
|---|---|
| RF sensitivity | < -90 dBm |
| RF output power back channel | adaptive or manual, up to 250 mW (country-specific) |
| Digital gain | XLR, balanced: max. -18 dBu<br>RCA, unbalanced: max. 6 dBu |
| Audio effects | Low cut at 120 Hz<br>7-band graphic equalizer with sound presets<br>Autmatic gain control: compression/expansion with automatic make-up gain function |
| Display | OLED |
| Network protocol | Media Control Protocol, UDP IPv4 (DHCP, manual)/IPv6, mDNS (switchable |
| Power supply | 12 V DC |
| Current consumption | 350 mA |
| AF connection sockets | XLR / 2x RCA |
| Antenna sockets | 2x Rev-SMA |
| Network socket | RJ45 |
| DC socket for power supply | hollow jack |
| Weight | approx. 828 g |
| Operating temperature | -10 °C to 55 °C<br>(14 °F to 131 °F) |
| Storage temperature | -20 °C to 70 °C<br>(-4 °F to 158 °F) |
| Relative humidity | max. 95 % |

### SL Tablestand 133-S DW | SL Tablestand 153-S DW

| | |
|---|---|
| AF frequency response | 75 to 20,000 Hz |
| Max. input level | 1.7 V RMS |
| Input impedance | 30 kΩ |
| Power supply | BA 40 accupack (Li Ion 3.6 V) |
| Operating time | Accupack: typ. 10 h |
| Relative humidity | max. 95 % |
| Operating temperature | 10 °C to 45 °C<br>(50 °F to 113 °F) |
| Storage temperature | -20 °C to 70 °C<br>(-4 °F to 158 °F) |
| Relative humidity | max. 95 % |
| Dimensions | 166.7 x 120.2 x 47.9 mm<br>(6.56" x 4.73" x 1.88") |
| Weight | approx. 650 g<br>(without accupack) |

### SL Boundary 114-S DW

| | |
|---|---|
| AF frequency response | 40 to 20,000 Hz |
| Pickup pattern | cardioid |
| Dynamic range | <110 dB(A) |
| Sensitivity | 10 mV/PA |
| Power supply | BA 40 accupack (Li Ion 3.6 V) |
| Operating time | Accupack: typ. 12 h |
| Relative humidity | max. 95 % |
| Operating temperature | 10 °C to 45 °C<br>(50 °F to 113 °F) |
| Storage temperature | -20 °C to 70 °C<br>(-4 °F to 158 °F) |
| Relative humidity | max. 95 % |
| Dimensions | 114 x 85.3 x 30.8 mm<br>(4.49" x 3.36" x 1.21") |
| Weight | approx. 208 g<br>(without accupack) |

### CHG 2W

| | |
|---|---|
| Input voltage | 12 V DC |
| Input current | 1.67 A |
| Charging voltage | 5 V DC |
| Charging current | max. 1 A |
| Power consumption | 2.5 A |
| Operating temperature | 5 °C to 35 °C<br>(41 °F to 95 °F) |
| Storage temperature | -40 °C to 80 °C<br>(-40 °F to 176 °F) |
| Dimensions | 278 x 190 x 10 mm<br>(10.9" x 7.5" x 0.4") |
| Weight | 525 g (1.15 lbs) |

# COMPLIANCE

| | |
|---|---|
| Vietnam | Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử. |

### SL Rack Receiver DW
### SL Tablestand 133-S DW | SL Tablestand 153-S DW
### SL Boundary 114-S DW

| | | |
|---|---|---|
| Europe | CE | |
| UK | UKCA | |
| Russia | EAC | |
| USA | FC | |
| | SL Rack Receiver DW | FCC ID: DMOEM1G9WE |
| | SL Tablestand 133-S DW | FCC ID: DMOTS1G9WE |
| | SL Tablestand 153-S DW | FCC ID: DMOTS1G9WE |
| | SL Boundary 114-S DW | FCC ID: DMOB1G9WE |
| Canada | CAN ICES-003(B) / NMB-003(B) | |
| | SL Rack Receiver DW | IC: 2099A-EM1G9WE |
| | SL Tablestand 133-S DW | IC: 2099A-TS1G9WE |
| | SL Tablestand 153-S DW | IC: 2099A-TS1G9WE |
| | SL Boundary 114-S DW | IC: 2099A-B1G9WE |
| Australia/New Zealand | R-NZ | |
| Japan | SL Rack Receiver DW | R 202-SMC048 |
| | SL Tablestand 133-S DW | R 202-LSE099 |
| | SL Tablestand 153-S DW | R 202-LSE099 |
| | SL Boundary 114-S DW | R 202-SMF039 |
| Malaysia | MCMC | |
| | SL Rack Receiver DW | RBAB/65G/0517/S(17-1181) |
| | SL Tablestand 133-S DW | RDDG/03A/0517/S(17-1617) |
| | SL Tablestand 153-S DW | RDDG/02A/0517/S(17-1618) |
| | SL Boundary 114-S DW | RBEU/02A/0817/S(17-2620) |
| Taiwan | SL Rack Receiver DW | CCAB16E10020T9 |
| | SL Tablestand 133-S DW | CCAB17E1016AT9 |
| | SL Tablestand 153-S DW | CCAB17E10160T7 |
| | SL Boundary 114-S DW | CCAB17E10170T0 |
| Brazil | ANATEL<br>Agência Nacional de Telecomunicações | |
| | SL Rack Receiver DW: | 04862-20-07356 |
| | SL Tablestand 133-S DW: | 07826-18-07356 |
| | SL Tablestand 153-S DW: | 07826-18-07356 |
| | SL Boundary 114-S DW: | 08848-18-07356 |

### Power supply units

| | | |
|---|---|---|
| Europe | CE | |
| USA/Canada | c UL us | E127643 |
| Russia | EAC | |

### Accupack BA 40

| | | |
|---|---|---|
| Europe | CE | |
| USA/Canada | UL LISTED | E488750 |
| Russia | EAC | |
| Japan | PSE<br>センハイザージャパン（株） | |
| | DENAN Ordinance Article 1; Appendix 9 Lithium Ion | |

### CHG 2W

| | |
|---|---|
| Europe | CE |
| UK | UKCA |
| USA | FC |
| Canada | RSS-216 |
| Russia | EAC |

# LICENSES

### CELT Codec

Copyright (c) 2014 IETF Trust and the persons identified as authors of the code. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of Internet Society, IETF or IETF Trust, nor the names of specific contributors,may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

### Modified BSD licenses

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004 Swedish Institute of Computer Science

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004 Leon Woestenberg <leon.woestenberg@axon.tv>

Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004 Axon Digital Design B.V., The Netherlands.

Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California

Copyright (c) 1990, 1992, 1993 The Regents of the University of California

Copyright (c) 1988 Regents of the University of California

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS „AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

### GNU GPL version 2

To obtain the source code of software components licensed under the GPL v2, please submit a written request to us. Our contact data can be found on the back page of the Specifications booklet.

### Ubuntu Font License

Version 1.0

### Preamble

This license allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, and redistributed provided the terms of this license are met. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not require any document created using the fonts or their derivatives to be published under this license, as long as the primary purpose of the document is not to be a vehicle for the distribution of the fonts.

### Definitions

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as received under this license.

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting – in part or in whole – any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Copyright Holder(s)" refers to all individuals and companies who have a copyright ownership of the Font Software.

"Substantially Changed" refers to Modified Versions which can be easily identified as dissimilar to the Font Software by users of the Font Software comparing the Original Version with the Modified Version.

To "Propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification and with or without charging a redistribution fee), making available to the public, and in some countries other activities as well.

### Permission & Conditions

This license does not grant any rights under trademark law and all such rights are reserved.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to propagate the Font Software, subject to the below conditions:

1. Each copy of the Font Software must contain the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
2. The font name complies with the following:
   1. The Original Version must retain its name, unmodified.
   2. Modified Versions which are Substantially Changed must be renamed to avoid use of the name of the Original Version or similar names entirely.
   3. Modified Versions which are not Substantially Changed must be renamed to both
      1. retain the name of the Original Version and
      2. add additional naming elements to distinguish the Modified Version from the Original Version. The name of such Modified Versions must be the name of the Original Version, with "derivative X" where X represents the name of the new work, appended to that name.
3. The name(s) of the Copyright Holder(s) and any contributor to the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except
   1. as required by this license,
   2. to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) or
   3. with their explicit written permission.
4. The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not affect any document created using the Font Software, except any version of the Font Software extracted from a document created using the Font Software may only be distributed under this license.

### Termination

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

### Disclaimer

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.